





Telecomando Infrarrojo *


Este dispositivo permite trabar o destrabar simultáneamente, las puertas y, dependiendo de la versión, la tapa de baúl / portón trasero.



Trabado - Destrabado

Al aproximarse a una de las puertas de su vehículo, orientar el díodo 1 del emisor hacia la célula 2 y presionar la carcasa; se iluminará el testigo 3 ordenando el trabado o destrabado.

El reemplazo de pilas del emisor está indicado bajo el título "Llaves".



Tapa de baúl / Portón trasero

El trabado o destrabado puede ser realizado con la llave o con telecomando infrarrojo *.

Para abrirlo, presionar el cierre y levantar.

Para cerrarlo, bajar y empujar con suavidad.

* Según versión